

JAK SPRÁVNĚ IMPREGNOVAT OBUV?

Boty před impregnací nejdříve důkladně vyčistíme popřípadě umyjeme a necháme dobře vyschnout. Pak nastříkáme impregnační přípravek **I.v.02** asi z deseticentimetrové vzdálenosti od boty. Stříkáme celý povrch boty (kromě vnitřku a podrážky). Pro zkvalitnění přístupu, doporučujeme vyndat tkaničky. Aplikaci provádíme nejlépe venku nebo u otevřeného okna, impregnace totiž může dráždit dýchací cesty. Abychom docílili rovnoměrného rozprostření impregnace po celém povrchu boty, rozeťřeme nastříkanou emulzi (kapalinu) do textilního materiálu boty pomocí silikonového kartáče. Nakonec necháme obuv zaschnout nejlépe poblíž radiátoru nebo na jiném teplém místě. Boty nelze použít (zejména ne do deště), dokud nanesená impregnace důkladně nezaschne (na omak).

JDEME NA TO...

1. Připravíme si boty, impregnaci, ochranné rukavice, kartáč na nečistoty a silikonový kartáč na samotnou aplikaci impregnace.



2. Vyndáme tkaničky a boty vyčistíme.



3. Pomocí rozprašovače nanese impregnaci po celé botě (kromě vnitřku a podrážky).



4. Pomocí silikonového kartáče rozečtíme stékající impregnaci po celém povrchu boty.



5. Po rozečtení impregnace přeneseme obuv na teplé místo a vyčkáme do úplného zaschnutí.



... suchou obuv je možné běžně používat.

